

# Free Match Inverter

## Schemat podłączeń serii Free Match Inverter

Modele podłączeń  
serii FREE MATCH



#### 4 KOMBINACJE

**JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA**  
GWHD(24)NK3AO



Konfiguracja (kod jednostki)

1 JEDNOSTKA	2 JEDNOSTKI
7	12 + 12
9	
12	

#### 5 KOMBINACJE

**JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA**  
GWHD(18)NK3AO



Konfiguracja (kod jednostki)

1 JEDNOSTKA	2 JEDNOSTKI
7	7 + 7
9	9 + 9
12	

#### 7 KOMBINACJE

**JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA**  
GWHD(21)NK3AO



Konfiguracja (kod jednostki)

1 JEDNOSTKA	2 JEDNOSTKI
7	7 + 9
9	7 + 12
12	9 + 12
	12 + 12*

\* dotyczy modelu Artful

#### 24 KOMBINACJE

**JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA**  
GWHD(24)NK3CO



Konfiguracja (kod jednostki)

2 JEDNOSTKI		3 JEDNOSTKI		
7 + 7	9 + 9	7 + 7 + 7	7 + 9 + 9	9 + 9 + 9
7 + 9	9 + 12	7 + 7 + 9	7 + 9 + 12	9 + 9 + 12
7 + 12	12 + 12	7 + 7 + 12	7 + 12 + 12	9 + 12 + 12
7 + 18	9 + 18	7 + 7 + 18	7 + 9 + 18	9 + 9 + 18
12 + 18		7 + 12 + 18	9 + 12 + 18	12 + 12 + 18

#### 44 KOMBINACJE

**JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA**  
GWHD(28)NK3AO



Konfiguracja (kod jednostki)

2 JEDNOSTKI		3 JEDNOSTKI			4 JEDNOSTKI		
7 + 7	9 + 9	7 + 7 + 7	7 + 9 + 9	9 + 9 + 9	7 + 7 + 7 + 7	7 + 7 + 9 + 9	7 + 7 + 12 + 12
7 + 9	9 + 12	7 + 7 + 9	7 + 9 + 12	9 + 9 + 12	7 + 7 + 7 + 9	7 + 7 + 9 + 12	7 + 9 + 9 + 9
7 + 12	12 + 12	7 + 7 + 12	7 + 12 + 12	9 + 12 + 12	7 + 7 + 7 + 12	7 + 9 + 12 + 12	9 + 9 + 9 + 9
7 + 18	9 + 18	7 + 7 + 18	7 + 9 + 18	9 + 9 + 18	7 + 9 + 9 + 12	9 + 9 + 9 + 12	9 + 9 + 9 + 18
12 + 18		7 + 12 + 18	9 + 12 + 18	12 + 12 + 18	7 + 7 + 7 + 18	7 + 9 + 9 + 18	9 + 9 + 12 + 18
					7 + 7 + 9 + 18	7 + 9 + 12 + 18	9 + 12 + 12 + 18
					7 + 7 + 12 + 18	7 + 12 + 12 + 18	